



(W) ホワイト



(K) ピアノブラック

操作部

首振りボタン

70°の範囲で自動首振りを行います。



風量ボタン

強・中・弱の3段階から選べます。



| 【仕様】 | | | |
|----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 型式 | AJ-SP01A | 運転音 (dB) | 強／32 弱／23 |
| 適用床面積の目安 | 約6畳(約10㎡)※1 | 外形寸法 (mm) | 幅170 奥行189 高さ315 |
| 消費電力 (W) | 強／10 弱／8.5 | 質量 (kg) | 約2.3 |
| 1時間当たりの電気代 (円) | 強／0.22 弱／0.19※2 | 電源コード (m) | 約1.8 |

※1 製品を部屋の壁際中央に置いて「強」運転時に、製品正面でのイオン量が約10万個/cc測定できる床面積の目安です。 ※2 1日24時間365日間使用した場合電力単価22円/kWhで計算しております。

安全に関するご注意

| | |
|-----------------------------------|---|
| ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 | ●このカタログに記載の商品は一般家庭用です。●石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できません。石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。●交流100V以外では使用しないでください。●吹出口をふさがないでください。●熱気が直接あたる所へは設置しないでください。●こまめにスイッチを切りましょう。●お使いにならないときは必ずコンセントから電源プラグを抜いておきましょう。●濡れた手でスイッチ操作を行わないようにご注意ください。●浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。●機械油などの成分が浮遊している場所では使わないでください。●本商品は医療機器ではありません。 |
|-----------------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------|----------|--------------|---|-------|---|
| 長年ご使用の場 合は点検を！ | 愛情点検 | こんな症状はありませんか | ●スイッチを入れても動かないときがある ●電源コードや電源プラグ、本体が異常に熱くなる ●コードを折り曲げると通電したりしなかったりする ●いつもと違って温度が異常に高くなったりこげくさい臭いがする ●本体ケースが変形している ●モーターの回転がとまったり遅かったり不規則な時がある ●その他の異常や故障がある | ご使用中止 | 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。 |
|-------------------|----------|--------------|---|-------|---|

| | |
|------------|--|
| 保証書に関するお願い | ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。 ・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 |
|------------|--|

| | | |
|--|--------------|--|
| あなたも会員になりませんか？ 会員登録は無料です!! | Club Aladdin | 詳しくはホームページへ www.aladdin-aic.com |
| Club Aladdinにメールアドレスをご登録いただきますと、お得で役立つ情報満載のメールマガ진을届けたいします。 | | |

| | |
|-------------------------|---|
| お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ… | 下記へお問い合わせください。 日本エー・アイ・シー株式会社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地 「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 日本エーアイシー 検索 で検索してください。 www.aladdin-aic.com お客様相談室 0120-88-3090 受付時間:平日9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く) |
|-------------------------|---|

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 このカタログの記載内容は2009年10月1日現在のものです。 **正しく使って上手に節約**

アラジンはきれいな空気をつくります

業界初!※1 広角立体除菌※2



世界標準 **S-Plasma ion** 技術搭載

イオン発生機

ION GENERATOR
AJ-SP01A



S-Plasma ionはSAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.の最先端技術が作り出した新概念‘Healthy Air Solution’です。


※**S-Plasma ion**は韓国および他の国々で登録されたSAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.の商標です。

●スーパープラスマイオンは空気中の浮遊ウイルスなどを除去・中和する機能がありますが、これによって無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保障するものではありません。●お部屋の環境やご使用方法によって実際の効果は異なります。
※2009年10月1日現在、医療用物質生成装置において。 ※試験機関：(学)北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院 試験方法：1m³のボックスにウイルスを浮遊させスーパープラスマイオンを放出し、空気中のウイルス除去率を測定。 試験結果：40分で99.4%除去。


世界標準技術「S-Plasma ion」が家族の健康を守ります。

空気中には有害物質がいっぱい！


私たちが息をしている空気中には、アレル物質*や活性酸素のような人体に有害な物質が存在しています。




ウイルス



活性酸素



アレル物質*



カビ菌


※アレル物質：鼻炎、喘息、アレルギーの原因物質（ダニの死がい粉・ふん、ペット（犬、ネコ）アレルゲンなど）のこと。

※イメージ図



最先端技術がつくりだすS-Plasma ionが健康な空気、爽快な空間を実現します。

スーパープラズマイオンは、プラズマを放電させ、活性水素と酸素イオンを放出することにより、空気中に浮遊する有害物質（ウイルス、アレル物質、カビ菌）の抑制及び、各種疾病の原因になる活性酸素を中和します。



※イメージ図

生物学的汚染源(ウイルス、カビ、ニオイの素等)の除去

- 1 活性水素(H)と酸素イオン(O₂⁻)がハイドロペルオキシラジカル(HOO·)を形成します。
- 2 ハイドロペルオキシラジカル(HOO·)がプラスの電荷を持った生物学的汚染源をかこんで附着します。
- 3 表面のタンパク質の水素と反応して生物学的汚染源を破壊します。
- 4 H₂Oとなって空気中に戻ります。

※イメージ図

ここが違う!!
スーパープラズマイオンだけの技術力


活性酸素の中和

活性水素(H)はOH-radicalと結合し、水分子の形で中和します。



エイチ君

活性酸素OH-radicalの濃度



試験機関：広島大学
温度：24℃
相対湿度：50℃
測定方法：LIF(Laser Induced Fluorescence)

※イメージ図

活性酸素(OH-radical)とは…

OH-radicalは、活性酸素種の中で最も酸化力が強く、皮膚老化及び、皮膚疾患などの原因になる物質です。

●スーパープラズマイオンは空気中の浮遊ウイルスなどを除去・中和する機能がありますが、これによって無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保障するものではありません。●お部屋の環境やご使用方法によって実際の効果は異なります。●本製品は医療機器ではありません。●エイチ君「こんにちは僕の名前はエイチです。活性水素が本名だけ友達みんな僕の事をエイチと呼んでいます。」


人体に安全な技術

スーパープラズマイオンはオゾンとプラスイオンの発生を極限まで抑え、各種汚染源を効果的に除去・中和し、キレイな室内を維持します。

オゾン!もう心配いりません。

右表のように、スーパープラズマイオンから発生するオゾン量は、室内オゾン規制濃度の1/5以下。安心してご使用いただけます。

※通常、イオン発生と同時にオゾンも発生しますが、オゾン量が多いと、皮膚や呼吸器を通じて人体に悪影響を及ぼします。



有害なプラスイオン!ご心配いりません。

スーパープラズマイオンは呼吸困難、頭痛、嘔吐をおこす人体に有害なプラスイオンを、殆ど発生させません。

安全性!ご心配いりません。

スーパープラズマイオン技術はソウル毒性研究所の実験結果から、人体に対する安全性を確認しました。また、マウス実験でも毒性反応は全く観察されず、呼吸器に何の副作用も起こさないことが立証されました。




試験機関：ソウル毒性研究所
試験名：動物毒性試験

S-Plasma ionは除菌、浄化力が違います。

スーパープラズマイオンは活性水素と酸素イオンをより多く放出させる事により空気の質を改善します。浮遊するカビ菌、ウイルス、アレル物質やタバコのニオイなど、多くの有害物質の除去、抑制ができます。その効果は世界の公的な試験機関によって認証されています。


ウイルスを分解・除去



空気感染ウイルスに対して、99.68%の除去率を示しました。

試験機関：(財)北里環境科学センター・延世大学
試験方法：1立方メートルボックスにウイルスを浮遊させ、空気中のウイルス除去率を測定。
試験結果：除去率99.68%


タバコのニオイを脱臭



タバコの臭いの成分中の硫化物を分解・除去し、低レベルまで脱臭します。

試験機関：サムスン電子(株)
試験方法：60分間スーパープラズマイオンを吹き出し脱臭レベルを測定。
試験結果：ニオイ20%低減


カビ菌を分解・除去



浮遊カビ菌表面の細胞膜のタンパク質を切断して除去、活動を抑制します。

試験機関：(財)北里環境科学センター
試験方法：1立方メートルのボックスに菌を浮遊させ、スーパープラズマイオンを放出
試験結果：150分で98.4%除去

アレル物質の除去




鼻炎、喘息、発疹をおこすダニの死がい粉、ダニのフン、ペット(犬、ネコ)からのアレルゲン原因物質を効果的に除去します。

試験機関：英国アレルギー協会
試験方法：19.16m³ 20℃ 69% アレル物質の作用をELISA法で測定
試験結果：7時間×3日間で最大52%除去

●スーパープラズマイオンは、ウイルス等を抑制する機能はありますが、感染予防を保障するものではありません。●お部屋の環境やご使用方法によって実際の効果は異なります。●本商品は、医療機器ではありません。

世界が認めた技術

世界有数の試験機関から、優れた性能が実証されました。



●脱臭能力について：タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるにおい成分(ペット臭)などのニオイはすべて除去できるわけではありません。



世界に認められた除菌[※]技術

世界有数の専門機関が認めた効果

スーパープラズマイオンは世界有数の専門機関から、生物学的汚染源と活性酸素の除去・中和に優れた効果があることを認めてもらいました。各種実験結果は、スーパープラズマイオンが効果的で人体に無害であることを証明しています。


| 対象 | | 検証機関 |
|---------------------|----------------|--|
| 浮遊ウイルス | | (財)北里環境科学センター 韓国 延世大学校 (学)北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院 |
| 浮遊カビ菌 | (Penicilium) | (財)北里環境科学センター |
| | (Aspergillus) | |
| | (Cladosporium) | |
| 浮遊菌 | (S.aureus) | (財)北里環境科学センター |
| | (Micrococcus) | |
| MRSA※1 (抗生剤耐性病院感染菌) | | |
| 浮遊カビ菌・黄色ブドウ状球菌／大腸菌 | | 韓国消費科学研究センター |
| 浮遊アレルゲン(犬／ネコのアレル物質) | | BAF※2(U.K) |
| | | RTI※3Test(U.S.A) |
| 室内一般細菌 | | 中国 上海市予防医学研究院 |
| 動物毒性試験 | | ソウル毒性研究所 |
| 活性水素原子確認 | | 広島大学 |
| OH-radical | | |

※1 MRSA:メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(抗生剤耐性病院感染菌) ※2 BAF:British Allergy Foundation(英国アレルギー協会／認証機関) ※3 RTI:Research Triangle Institute(米国アレルギー研究機関)
2004年5月～2009年9月生産のスーパープラズマイオン発生デバイスの実証データです。

実環境条件で実証された技術力

学校施設


漢陽大学の環境及び産業医学研究所での試験



・測定日時:冬(2007年12月)、夏(2008年5月～7月)・測定場所:ソウル特殊専門学校
・測定装置:BioCulture(衝突捕集法)・測定方法:移動前測定、移動後(3時間後)測定

自動車

ルノーサムスン自動車での実験



・実験車両:2008 SM7・試験条件:Vent Mode, Blower(2/7)・Air Sampler:前座席の中央
・実験時間:1日2回(スーパープラズマイオン ON:30分 / スーパープラズマイオンOFF:30分)

ルノーサムスン自動車に S-Plasma ion を搭載



最高級自動車であるSM7にも、健康な空気を提供する、環境にやさしいスーパープラズマイオンが採用されています。

米ACERプロジェクトに S-Plasma ion 技術参与



ACER(機内環境研究)に外国企業としては唯一、スーパープラズマイオン技術が参加しています。ACERは米国政府の支援のもと、飛行機客室の空気内の汚染物質を減らすための方法を研究しています。その一つとしてスーパープラズマイオンが選定され、優れた安定性を立証しました。

※ACER:Airline Cabin Environment Research



健康な空気、そして爽快な空間。


健康な空気を提供する「スーパープラズマイオン」が

大切な家族の健康を守ります。



業界初^{※2}の「広角立体除菌^{※1}」で、お部屋のどこに置いてもすみずみまで除菌^{※1}。

※自動首振り+上下調節



有害物質の侵入を抑える

外から入ってくる目には見えない有害物質を抑える!!ウイルスなどを玄関で抑制し、家族はもちろんお客様にも快適な空間をお届けします。

広範囲に除菌^{※1}


家族がくつろぐリビングは、首振り機能で広範囲にお部屋を効果的に除菌^{※1}!しかも静音仕様で楽しい会話の邪魔になりません。

静音仕様で、ぐっすり睡眠

静音仕様だから気にせず、ぐっすり睡眠。運転音が気にならないくらいの静けさで、寝ている間も安心してご使用いただけます。

抵抗力の弱いお子様に

大人に比べ抵抗力の弱いお子様におすすめ!広角立体除菌^{※1}で目に見えない有害物質から、お子様を守るお手伝いをします。



広角立体除菌って?

スーパープラズマイオンを吹き出して効果を発揮する特長を最大限に活かすためアラジンは、「首振り機能」+「上下調節」を搭載しました。お部屋のどの位置からでも幅広く、スーパープラズマイオンを放出することができます。

お部屋のスペースを有効利用。**S-Plasma ion**がすみずみまで行き届きます。

左右方向

業界初の首振り機能を搭載。自動首振り機能は70°の広範囲。また手動でも60°の首振り角度調節が可能。

上下方向

上下の吹き出し方向を調整することができますので、設置場所に応じて、空気の流れの良いところに向けて、スーパープラズマイオンを放出することができます。

お部屋全体を除菌^{※1}する場合


卓上やベッドサイドに設置する場合

上向

下向

密度の高いスーパープラズマイオンを遠くに届けることができます。

S-Plasma ion の発生個数



マイナスイオンで除菌効果を得るにはマイナスイオンが10万個以上ある事がパークレー大学イオン研究所で提唱されており、アラジンイオン発生機はコンパクトながら独自の風洞技術によりスーパープラズマイオン10万個を2.4m以上届ける事ができます。

メンテナンスフリー[※]

S-Plasma ionは電荷をかけても摩耗しにくいフラットセラミック電極搭載で発生ユニットの交換不要(約50,000時間)

コンパクトで静音 おやすみ時に最適

『強』運転で図書館レベルの静けさ **32dB** 『弱』運転で23dB

●年間電気代^{※2} ・風量『弱』運転時 約1,638円/年 ・風量『強』運転時 約1,966円/年